



NISSAN DATA DICTIONARY

Šiame duomenų žodyne pateikiama informacija apie transporto priemonės duomenis, kuriuos galite užklausti - aiškiai suskirstyta pagal kategorijas, kad būtų lengviau pasiekti. Atkreipkite dėmesį, kad tematinės duomenų prieinamumas ir tipas gali skirtis priklausomai nuo jūsų transporto priemonės, pavaros tipo, modelio ir navigacijos buvimo ar nebuvimo.

QASHQAI NC
(U2)
ARIYA (FEI)
QASHQAI (U2)
JUKE (F16)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)
JUKE (F74)
LEAF (ZEI)
NP300 NAVARA
(D2B)

#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Duomenų kategorija	Data Name (English Only)	Apibūdinimas	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Galima vertės reikšmė
1	✓	✓	✓	Aprašomieji duomenys	VIN	Unikalus transporto priemonės identifikavimo numeris, kuris yra suteikiamas kiekvienam „Nissan“ pardudamam automobiliui.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Neapibrėžta
2	✓	✓	✓	Aprašomieji duomenys	Timestamp	Duomenų suformavimo laikas	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Neapibrėžta
3	✓	✗	✗	Aprašomieji duomenys	User ID	Identifikacijos numeris, kuris suteikiamas kiekvienam asmeniui, užsiregistravusiam kaip „Nissan“ narys.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Neapibrėžta
4	✓	✓	✓	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	SpeedDisplayedValueInkmh	Transporto priemonės greitis, rodomas prietaisų skydelyje	float	0	409.4		0 Diapazonas: 0 - 409.4 Vienetai: km/h
5	✓	✗	✗	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	EngineRPM	Variklio veleno sukimosi greitis per minutę bet kurio momentu (rpm = apsisukimai per minute)	float	0	8191.75		0 Diapazonas: 0 - 8191.75 Vienetai: aps./min
6	✓	✗	✗	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	AdaptiveCruiseControlDisplaySpeedSetting	Adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos greičio nustatymas	integer	0	255		0 Diapazonas: 0 - 255. Vienetai: kph / mph
7	✓	✗	✗	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	AdaptiveCruiseControlDisplayDistanceSetting	Atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės nustatymas adaptyviajai pastovaus greičio palaikymo sistemai	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0 - 12. Vienetai: atstumas; "1": "Vidutinis atstumas"; "3": "Didelis atstumas"; "4": "Reglamentuotas aptiktas atstumas"; "5": "Labai didelis atstumas"; "6": "Rezervuota"; "7": "Rezervuota"
8	✓	✗	✗	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	ACCTargetDistanceDisplay	Adaptyviosios pastovaus greičio palaikymo sistemos ekrane rodomo atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės vizuali nuoroda	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0 - 12. Vienetai: atstumas; "1": "Vidutinis atstumas"; "3": "Didelis atstumas"; "4": "Reglamentuotas aptiktas atstumas"; "5": "Labai didelis atstumas"; "6": "Rezervuota"; "7": "Rezervuota"
9	✗	✓	✓	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	AcceleratorPedalOpeningRatio	Šie duomenys rodo akceleratoriaus pedalo nuspaudimo kampą, skirtą automatines transmisijos (AT arba CVT tipo) pavarų perjungimo valdymui. Tai degalų taupymo priemonė.	float	0	125		0 Diapazonas: 0-125 Vienetai: %
10	✓	✗	✗	Kuras	FuelGaugeDisplayValue	Degalų bako likęs degalų kiekis, rodomas prietaisų skydelyje degalų indikatoriuje.	integer	0	100	0	Diapazonas: 0-100 Vienetai: %
11	✓	✓	✓	Akumulatoriaus ir įkrovimo informacija	EVHVBatteryEnergyLevel	Akumulatoriaus įkrovos lygis, rodomas prietaisų skydelyje	float	0.01	100		0 Diapazonas: 0-100 Vienetai: %
12	✓	✗	✗	Akumulatoriaus ir įkrovimo informacija	ChargeStatus	Įkrovimo seanso būseną - kaip aprašyta skyriaus „Galimos vertės“	integer	0	0	[0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	0 Diapazonas: 0-15 Vienetai: statusas; "0": "Įkrovimas nevyksta"; "1": "Laukiama suplanuoto įkrovimo"; "2": "Įkrovimas baigtas"; "3": "Vyksta įkrovimas"; "4": "Įkrovimo klaida"; "5": "Laukiama įkrovimo pradžios"; "6": "Įkrovimo jungties vožtuvas atidarytas. MMI pasveikinimas (Multi-Media Interface)"; "7": "Įkrovimas sustabdytas (SOC (State Of Charge) nepilnas)"; "8": "Įkrovimas tęsiasi iki pilno SOC (State Of Charge)"; "9": "V2G-Vehicle-to-Grid"; "10": "V2L-Vehicle-to-Load Outside"; "11": "V2G-Vehicle-to-Grid iškrova"; "12": "V2G-Vehicle-to-Grid"; "13": "Nenaudojama"; "14": "Nenaudojama"; "15": "Nenaudojama"
13	✓	✓	✗	Akumulatoriaus ir įkrovimo informacija	HVBatteryChargeType	Mokesčio rūšis "V2H - Vehicle-to-House" yra galimybė transporto priemonės akumulatoriaus energiją tiekti į namus. "V2G - Vehicle-to-Grid" yra galimybė transporto priemonės akumulatoriaus energiją grąžinti į tinklą. Tai gali padėti stabilizuoti tinklą didžiausios energijos paklausos laikotarpiu. Ši funkcija šiuo metu nenaudojama (2025 m.).	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7,8,9]	0 Diapazonas: 0-9 Vienetai: rūšis; "0": "Nėra įkrovimo"; "1": "Normalus įkrovimas"; "2": "Pegretintas įkrovimas"; "3": "Greitas įkrovimas"; "4": "Greitas įkrovimas"; "5": "tln greitas"; "6": "Nenaudojamas"; "7": "Nepasiekiamas"; "8": "V2H"; "9": "V2G"
14	✓	✗	✗	Akumulatoriaus ir įkrovimo informacija	EVChargePlugConnected	Įkrovimo laido prijungimo būseną	integer	0	0	[0,1,2]	0 Diapazonas: 0-2 Vienetai: statusas; "0": "Nėra įkrovimo"; "1": "Įkrovimo jungtis NERA prijungta"; "2": "Įkrovimo jungtis prijungta"; "3": "Įkrovimo jungtis prijungta, bet įkrovimas sustabdytas"
15	✓	✓	✗	Nelaimingi atsitikimai ir įspėjimai	StatusWheelStateFrontLeft	Priekinės kairės padangos oro slėgis	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0-7 Vienetai: slėgis; "0": "Slėgis geras ir nėra gedimo"; "1": "Gedimas"; "2": "Slėgis per mažas"; "3": "Slėgis per mažas ir gedimas"; "4": "Pradurta padanga"; "5": "Pradurta padanga ir gedimas"; "6": "Pradurta padanga ir nepakankamas slėgis"; "7": "Pradurta padanga, nepakankamas slėgis ir gedimas"
16	✓	✓	✗	Nelaimingi atsitikimai ir įspėjimai	StatusWheelStateFrontRight	Priekinės dešinės padangos oro slėgis	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0-7 Vienetai: slėgis; "0": "Slėgis geras ir nėra gedimo"; "1": "Gedimas"; "2": "Slėgis per mažas"; "3": "Slėgis per mažas ir gedimas"; "4": "Pradurta padanga"; "5": "Pradurta padanga ir gedimas"; "6": "Pradurta padanga ir nepakankamas slėgis"; "7": "Pradurta padanga, nepakankamas slėgis ir gedimas"
17	✓	✓	✗	Nelaimingi atsitikimai ir įspėjimai	StatusWheelStateRearLeft	Galinės kairės padangos oro slėgis	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0-7 Vienetai: slėgis; "0": "Slėgis geras ir nėra gedimo"; "1": "Gedimas"; "2": "Slėgis per mažas"; "3": "Slėgis per mažas ir gedimas"; "4": "Pradurta padanga"; "5": "Pradurta padanga ir gedimas"; "6": "Pradurta padanga ir nepakankamas slėgis"; "7": "Pradurta padanga, nepakankamas slėgis ir gedimas"
18	✓	✓	✗	Nelaimingi atsitikimai ir įspėjimai	StatusWheelStateRearRight	Galinės dešinės padangos oro slėgis	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	0 Diapazonas: 0-7 Vienetai: slėgis; "0": "Slėgis geras ir nėra gedimo"; "1": "Gedimas"; "2": "Slėgis per mažas"; "3": "Slėgis per mažas ir gedimas"; "4": "Pradurta padanga"; "5": "Pradurta padanga ir gedimas"; "6": "Pradurta padanga ir nepakankamas slėgis"; "7": "Pradurta padanga, nepakankamas slėgis ir gedimas"
19	✓	✓	✓	Transporto priemonės veikimas	StatusWipingFront	Priekinio stiklo valytuvo būseną	integer	0	0	[0,1,4,6,7]	0 Diapazonas: 0-7 Vienetai: statusas; "0": "Priekinis valytuvai neveikia"; "1": "Priekinis valytuvai sustabdytas priverstinai"; "4": "Reikalingas mažo greičio valymas"; "6": "Reikalingas didelio greičio valymas"; "7": "Reikalingas didelio greičio valymas"
20	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureFrontRight	Priekinės dešinės padangos slėgio rodmenys Padangų oro slėgio stebėjimo sistema atnaujinama tik transporto priemonei judant. Jei automobilis ilgą laiką stovėjo, jis ir toliau rodyt senas padangų slėgio vertes, kol vėl pradės važiuoti.	float	0	7620		0 Diapazonas: 0 - 7620 Vienetai: mbar
21	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureFrontLeft	Priekinės kairės padangos slėgio rodmenys Padangų oro slėgio stebėjimo sistema atnaujinama tik transporto priemonei judant. Jei automobilis ilgą laiką stovėjo, jis ir toliau rodyt senas padangų slėgio vertes, kol vėl pradės važiuoti.	float	0	7620		0 Diapazonas: 0 - 7620 Vienetai: mbar
22	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureRearRight	Galinės dešinės padangos slėgio rodmenys Padangų oro slėgio stebėjimo sistema atnaujinama tik transporto priemonei judant. Jei automobilis ilgą laiką stovėjo, jis ir toliau rodyt senas padangų slėgio vertes, kol vėl pradės važiuoti.	float	0	7620		0 Diapazonas: 0 - 7620 Vienetai: mbar
23	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureRearLeft	Galinės kairės padangos slėgio rodmenys Padangų oro slėgio stebėjimo sistema atnaujinama tik transporto priemonei judant. Jei automobilis ilgą laiką stovėjo, jis ir toliau rodyt senas padangų slėgio vertes, kol vėl pradės važiuoti.	float	0	7620		0 Diapazonas: 0 - 7620 Vienetai: mbar
24	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureFrontAxle	Priekinės ašies padangų oro slėgio stebėjimo sistemos rodmenys	float	150	760		0 Diapazonas: 150 - 760 Vienetai: KPa
25	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	StatusWheelPressureRearAxle	Galinės ašies padangų oro slėgio stebėjimo sistemos rodmenys	float	150	760		0 Diapazonas: 150 - 760 Vienetai: KPa

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Duomenų kategorija	Data Name (English Only)	Apibūdinimas	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Galima vertės reikšmė
26	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	RearFogLightsStatus	Galinių rūko žibintų būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"galinis rūko žibintas išjungtas";1:"galinis rūko žibintas jungtas"}
27	✓	✓	✓	Transporto priemonės veikimas	LightningExternalDRL	Dienos žibintų būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Dienos žibintai neįjungti";1:"Dienos žibintai jungti"}
28	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	PositionLightsStatus	Gabartinčių žibintų būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Padeties lempučių išjungtos";1:"Padeties lempučių jungtos"}
29	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	LightningHighBeam	Tolimųjų šviesų žibintų būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tolimųjų šviesų ekranas neprašomas";1:"Prašomas tolimųjų šviesų ekranas"}
30	✓	✓	✓	Transporto priemonės veikimas	LightningFrontFogLight	Priekinių rūko žibintų būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"priekiniai rūko žibintai neprašomi";1:"prašomi priekiniai rūko žibintai"}
31	✓	✓	✓	Transporto priemonės veikimas	EngineCoolantTemp	Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūra (negalima elektrinėse transporto priemonėse)	float	-40	214		0 Diapazonas: -40-214 Vienetai: °C
32	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	CrashDetectionOutOfOrder	Avarijos jutiklio gedimas	integer		0	0 [0,1,3]	{0:"Aptikimo funkcija veikia";1:"Galinio susidūrimo aptikimo sistemos gedimas";2:"Šoninio arba priekinio susidūrimo aptikimo sistemos gedimas";3:"Susidūrimo aptikimo sistemos gedimas"}
33	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	SunroofPosition	Stoglangio padėtis	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Lango padėtis neteisinga";1:"Lango padėtis 0 (uždaryta)";2:"Lango sektorius 0";3:"Lango padėtis 1";4:"Lango padėtis 12";5:"Lango padėtis 2";6:"Lango padėtis 23";7:"Lango padėtis 3";8:"Lango padėtis 34";9:"Lango padėtis 4";10:"Lango sektorius 45";11:"Lango padėtis 5";12:"Lango sektorius 56";13:"Lango padėtis 6";14:"Langu sektorius 67";15:"Lango padėtis 7"}
34	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	HVAC_FanBlowerMotorStatus	ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema) ventiliatoriaus būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ventiliatoriaus variklis išjungtas";1:"Ventiliatoriaus variklis jungtas"}
35	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos) ventiliatoriaus greičio lygį	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Nėra ekrano";1:"1 lygis";2:"2 lygis";3:"3 lygis";4:"4 lygis";5:"5 lygis";6:"6 lygis";7:"7 lygis";8:"8 lygis";9:"9 lygis";10:"10 lygis";11 lygis";12 lygis";13:"13 lygis";14:"14 lygis";15:"Ventiliatorius išjungtas"}
36	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos) oro recirkuliacijos būseną	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Nėra ekrano";1:"Recirkuliacija jungta";2:"Recirkuliacija išjungta"}
37	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	HVAC_RecyclingAutoDisplay	ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos) automatinė oro recirkuliacijos būseną	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Neprieinama vertė";1:"Automatinė recirkuliacija nevyksta";2:"Vykdoma automatinė recirkuliacija";3:"Nenaudojama"}
38	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	GearBoxAutoLeverPosition	Pavarų dėžės svirties padėtis	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parkingas - P";1:"Reversas - R";2:"Neutrali padėtis - N";3:"Važiavimas - D";4:"Rankinis režimas - M";5:"L-Leta pavarą";6:"Ds-Sportinis režimas";7:"Patvirtinta svirties padėtis (nėra jungtlio signalo)";8:"B (Stabdai)";9:"Nenaudojamas";10:"Nenaudojamas";11:"Nenaudojamas";12:"Nenaudojamas";13:"Nenaudojamas";14:"Nenaudojamas";15:"Nėra"}
39	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	HVAC_Temperature	ŠVOK (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimas sistemos) palaikoma temperatūra	float	0	127.5		0 Diapazonas: 0-127.5 Vienetai: °C
40	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	LightingWarningLightsStatus	Avarinių žibintų būseną - rankinis arba automatinis režimas (pvz, avarinio stabdymo metu)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Avariniai žibintai išJUNCTI";1:"Avariniai žibintai JUNCTI"}
41	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	GearBoxAutomaticRangeIndication	Šiuo metu veikiančių pavarų dėžės režimas.	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,4,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,7,8,9]	{0:"OFF";1:"P-Parkavimas";2:"R-Reversas";3:"N-Neutrali pavarą";4:"D-Važiavimas";5:"S-Sportinis režimas";6:"L-Leta pavarą";7:"B-Stabdai";8:"1-oji pavarą";9:"2-oji pavarą";10:"3-oji pavarą";11:"4-oji pavarą";12:"5-oji pavarą";13:"6-oji pavarą";14:"7-oji pavarą";15:"8-oji pavarą";16:"9-oji pavarą";17:"10-oji pavarą";18:"Nenaudojama";19:"Nenaudojamas";20:"Rankinė 1-oji";21:"Rankinė 2-oji";22:"Rankinė 3-oji";23:"Rankinė 4-oji";24:"Rankinė 5-oji";25:"Rankinė 6-oji";26:"Rankinė 7-oji";27:"Rankinė 8-oji";28:"Rankinė 9-oji";29:"Rankinė 10-oji";30:"Nenaudojamas";31:"Nenaudojamas";32:"Auto 1-oji";33:"Auto 2-oji";34:"Auto 3-oji";35:"Auto 4-oji";36:"Auto 5-oji";37:"Auto 6-oji";38:"Auto 7-oji";39:"Auto 8-oji";40:"Auto 9-oji";41:"Auto 10-oji";42:"Nenaudojamas";43:"-63";"Nenaudojamas"}
42	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	EngineRawSensor	Variklio sukimo momento procentinė dalis (0–125% skale), procentinė dalis gali trumpam viršyti vardinę maksimalią 100% vertę, pavyzdžiui, esant "overboost" situacijai.	float	0	125		0 Diapazonas: 0-125 Vienetai: %
43	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	ePedalModeDisplayRequest	Je-Pedal" režimo būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Nėra ekrano";1:"ePedal režimas JUNCTAS"}
44	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	DoorsBackLocked	Galinių durų spynos būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Galinės durys atrakintos";1:"Galinės durys užrakintos"}
45	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	BrakeLampStatus	Stabdžių žibinto būseną - rankinis arba automatinis režimas (pvz, avarinio stabdymo metu)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Stabdžių žibintas išjungtas";1:"Stabdžių žibintas jungtas"}
46	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos (ŠVOK) oro srauto temperatūra transporto priemonės salone	float	-40	60		0 Diapazonas: - 40 - 60 Vienetai: °C
47	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	EngineAirTemperature	Variklio oro temperatūra įsurbimo kolektoriuje (oro tiekimo į variklį sistema) kai kurie duomenys gali būti išjungti arba nepatikimi, nes jutiklis neveikia tinkamai arba sąlygos buvo neprastos: renkant duomenis, Nissan Qashqai" (U12) žinome, kad -40 °C yra numatytoji reikšmė, rodoma, kai įvyksta klaida	integer	-40	86		0 Diapazonas: - 40 - 86 Vienetai: °C
48	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	WipingFrontDuration	Priekinio stiklo valytuvų greičio būseną	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Priekinis valytuvas sustojęs";1:"mažas greitis aktyvus";2:"didelis greitis aktyvus";3:"Nepasiekiamas"}
49	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	WindowsFrontLeftPosition	Priekinio kairiojo lango padėtis	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Lango padėtis neteisinga";1:"Langas visiškai uždarytas (blokavimas aparatine arba programine įranga)";2:"Nedidelio lango nusileidimo padėtis";3:"Langas tarpinėje padėtyje (tarp viršutinės ir RCU padėties)";4:"Lango RCU padėtis";5:"Langas tarpinėje padėtyje (numatytoji arba žemesnė nei RCU padėtis)";6:"Langas visiškai atidarytas (blokavimas programine įranga)";7:"Langas visiškai atidarytas (blokavimas aparatine įranga)"}
50	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	WindowsFrontRightPosition	Priekinio dešiniojo lango padėtis	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Lango padėtis neteisinga";1:"Langas visiškai uždarytas (blokavimas aparatine arba programine įranga)";2:"Nedidelio lango nusileidimo padėtis";3:"Langas tarpinėje padėtyje (tarp viršutinės ir RCU padėties)";4:"Lango RCU padėtis";5:"Langas tarpinėje padėtyje (numatytoji arba žemesnė nei RCU padėtis)";6:"Langas visiškai atidarytas (blokavimas programine įranga)";7:"Langas visiškai atidarytas (blokavimas aparatine įranga)"}
51	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	BCM_PositionDriverSide	Vairuotojo sėdynės padėtis (vairas kairėje / dešinėje pusėje)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kairė pusė";1:"Dešinė pusė"}
52	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusIgnitionSwitchPosition	Transporto priemonės uždegimo jungiklio būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Išjungta uždegimo padėtis";1:"Pasukta į uždegimo arba pradinę padėtį"}
53	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	DoorsDriverLocked	Vairuotojo pusės durų užrakto būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Vairuotojo durys atrakintos";1:"Vairuotojo durys užrakintos"}
54	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	DoorsPassengerLocked	Priekinių keleivo durų užrakto būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Keleivo durys atrakintos";1:"Keleivo durys užrakintos"}
55	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	DoorsRearRightLocked	Galinių dešiniųjų durų užrakto būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Galinės dešinės durys atrakintos";1:"Galinės dešinės durys užrakintos"}
56	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	DoorsRearLeftLocked	Galinių kairiųjų durų užrakto būseną	integer		0	0 [0,1]	{0:"Galinės kairės durys atrakintos";1:"Galinės kairės durys užrakintos"}
57	✓	✓	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltFirstRowDriver	Vairuotojo saugos diržo būseną	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Saugos diržas nesterbimas";1:"Saugos diržas neprisegtas";2:"Saugos diržas prisegtas";3:"Nepasiekiamas"}
58	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltFirstRowCenter	Pirmos eilės centre esančio keleivo saugos diržo statusas. Reikšmė „Saugos diržas nesterbimas“, jei priekinėje eilėje nėra centrinės sėdynės.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Saugos diržas nesterbimas";1:"Saugos diržas neprisegtas";2:"Saugos diržas prisegtas";3:"Nepasiekiamas"}
59	✓	✓	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltFirstRowPassenger	Priekinės eilės keleivo saugos diržo būseną	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Saugos diržas nesterbimas";1:"Saugos diržas neprisegtas";2:"Saugos diržas prisegtas";3:"Nepasiekiamas"}
60	✓	✓	✓	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltSecondRowCenter	Antros eilės centre esančio keleivo saugos diržo statusas. Reikšmė „Saugos diržas nesterbimas“, jei antroje eilėje nėra centrinės sėdynės.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Saugos diržas nesterbimas";1:"Saugos diržas neprisegtas";2:"Saugos diržas prisegtas";3:"Nepasiekiamas"}
61	✓	✓	✓	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltSecondRowLeft	Antros eilės kairiojo keleivo saugos diržo būseną. Vertė „Saugos diržas nesterbimas“, jei nėra antros eilės sėdynės.	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Saugos diržas nesterbimas";1:"Saugos diržas neprisegtas";2:"Saugos diržas prisegtas";3:"Nepasiekiamas"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAVI)	CCS 1/1.5 (no NAVI)	Duomenų kategorija	Data Name (English Only)	Apibūdinimas	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Galima vertės reikšmė
62	✓	✓	✓	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltSecondRowRight	Antros eilės dešiniojo keleivio saugos diržo statusas. Vertė „Saugos diržas nestebimas“, jei nėra antros eilės sėdynės.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Saugos diržas nestebimas”;1”Saugos diržas neprisegtas”;2”Saugos diržas prisegtas”;3”Nepasiekiamas”}
63	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltThirdRowCenter	Trečios eilės centre esančio keleivio saugos diržo statusas. Reikšmė „Saugos diržas nestebimas“, jei nėra trečios eilės sėdynės.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Saugos diržas nestebimas”;1”Saugos diržas neprisegtas”;2”Saugos diržas prisegtas”;3”Nepasiekiamas”}
64	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltThirdRowLeft	Trečios eilės kairiojo keleivio saugos diržo būseną. Reikšmė „Saugos diržas nestebimas“, jei nėra trečios eilės sėdynės.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Saugos diržas nestebimas”;1”Saugos diržas neprisegtas”;2”Saugos diržas prisegtas”;3”Nepasiekiamas”}
65	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	SeatBeltThirdRowRight	Trečios eilės dešiniojo keleivio saugos diržo statusas. Reikšmė „Saugos diržas nestebimas“, jei nėra trečios eilės sėdynės.	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Saugos diržas nestebimas”;1”Saugos diržas neprisegtas”;2”Saugos diržas prisegtas”;3”Nepasiekiamas”}
66	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	WindowsRearLeftPosition	Kairiojo galinio lango padėtis	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}“Lango padėtis neteisinga”;1”Langas visiškai uždarytas (blokavimas aparatine arba programine įranga);2”Nedidelio lango nusileidimo padėtis”;3”Langas tarpinėje padėtyje (tarp viršutinės ir RCU padėties);4”Lango RCU padėtis”;5”Langas tarpinėje padėtyje (numatytoji arba žemesnė nei RCU padėtis);6”Langas visiškai atidarytas (blokavimas programine įranga);7”Langas visiškai atidarytas (blokavimas aparatine įranga)”}
67	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	ESCBrakingPedalInformation	ESC stabdžių sistemos pedalo būseną	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}“Nenaudojamas”;1”Stabdžių pedalas nenuspaustas”;2”Stabdžių pedalas nuspaustas”;3”Nenaudojamas”;4”Stabdžių pedalas nuspaustas, patvirtinta”;5”Nenaudojamas”;6”Nenaudojamas”;7”Nepasiekiamas”}
68	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	LightningFlashingIndicator	Posūkių indikatorių būseną	integer	0	0	0 [0,1,2,3,7]	{0}“kairysis ir dešinysis miksintys indikatoriai išJUNCT”;1”kairysis miksintis indikatorius JUNGTA”;2”dešinysis miksintis indikatorius išJUNGTA”;3”kairysis miksintis indikatorius išJUNGTA”;4”dešinysis miksintis indikatorius JUNGTA”;5”kairysis miksintis indikatorius išJUNGTA”;6”dešinysis miksintis indikatorius JUNGTA”;7”Nepasiekiamas”}
69	✓	✓	✗	Transporto priemonės veikimas	LightningLowBeam	Artimųjų šviesų žibintų būseną	integer	0	0	0 [0,1]	{0}“artimųjų šviesų ekranas neprasomas”;1”prašomas artimųjų šviesų ekranas”}
70	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	PresencePassenger	Keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: užsegta saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
71	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceFirstRowCenter	Pirmos eilės centro keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: užsegta saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
72	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceSecondRowCenter	Antros eilės centro keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: užsegta saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
73	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceSecondRowLeft	Antrosios eilės kairės pusės keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: pritvirtintas saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
74	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceSecondRowRight	Antros eilės dešiniojo keleivio buvimo būseną. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: pritvirtintas saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
75	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceThirdRowCenter	Trečios eilės centro keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: pritvirtintas saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
76	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceThirdRowLeft	Trečiosios eilės kairės pusės keleivių buvimo statusas. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: pritvirtintas saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
77	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	CustomerPresenceThirdRowRight	Trečios eilės dešinės pusės keleivio buvimo būseną. „Esamas“: slėgio jutikliu nustatytas svoris (bet kokio tipo, įskaitant gyvūnus ar bagažą). „Nėra“: svorio neaptikta. „Nežinoma“: pritvirtintas saugos diržas. „Nestebimas“: sėdynėje nėra slėgio jutiklio (arba nėra sėdynės).	integer	0	0	0 [0,1,2,3]	{0}“Nestebimas”;1”Yra”;2”Nėra”;3”Nežinoma”}
78	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	WheelPressurestateFrontLeft	Priekinio kairiojo rato padangų slėgio stebėjimo sistemos būseną	integer	0	0	0 [0,1]	{0}“Slėgis atnaujintas”;1”Slėgis neatnaujintas”}
79	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	WheelPressurestateFrontRight	Priekinio dešiniojo rato padangų slėgio stebėjimo sistemos būseną	integer	0	0	0 [0,1]	{0}“Slėgis atnaujintas”;1”Slėgis neatnaujintas”}
80	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	WheelPressurestateRearLeft	Galinio kairiojo rato padangų slėgio stebėjimo sistemos būseną	integer	0	0	0 [0,1]	{0}“Slėgis atnaujintas”;1”Slėgis neatnaujintas”}
81	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	WheelPressurestateRearRight	Galinio dešiniojo rato padangų slėgio stebėjimo sistemos būseną	integer	0	0	0 [0,1]	{0}“Slėgis atnaujintas”;1”Slėgis neatnaujintas”}
82	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	WindowsRearRightPosition	Galinio dešiniojo lango padėtis būseną	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}“Lango padėtis neteisinga”;1”Langas visiškai uždarytas (blokavimas aparatine arba programine įranga);2”Nedidelio lango nusileidimo padėtis”;3”Langas tarpinėje padėtyje (tarp viršutinės ir RCU padėties);4”Lango RCU padėtis”;5”Langas tarpinėje padėtyje (numatytoji arba žemesnė nei RCU padėtis);6”Langas visiškai atidarytas (blokavimas programine įranga);7”Langas visiškai atidarytas (blokavimas aparatine įranga)”}
83	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	DriveModeState	Vairavimo režimo būseną	integer	0	0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9]	{0}“Mode 0= NORMAL/STANDARD/AUTO”;1”Mode 1=ECO”;2”Mode 2=SPORT/TRACK”;3”Mode 3=SPORT+POWER”;4”Mode 4=COMFORT”;5”Mode 5=PERSONAL”;6”Mode 6=SNOW”;7”Mode 7”;8”Mode 8=OFF-ROAD/GRAVEL”;9”Mode 9=MUD/RUT”;10”Mode 10=SAND”;11”Mode 11=TOW”;12”Mode 12=ALL ROAD/ROCK”;13”Mode 13=EXTREM”;14”Mode 14=PERFO”;15”Mode 15=VITAMIN”;16”Mode 16=RACE”;17”Mode 17”;18”Mode 18”;19”Mode 19”;20”Mode 20”;21”Mode 21”;22”Mode 22”;23”Mode 23”;24”Mode 24”;25”Mode 25”;26”Mode 26”;27”Mode 27”;28”Mode 28”;29”Mode 29”;30”Mode 30”;31”Nepasiekiamas”}
84	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	FrontWiperSwitchStatus	Priekinio stiklo valytuvų greičio būseną	integer	0	0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0}“Išjungta”;1”Periodinis arba automatinis”;2”Mažas greitis”;3”Didelis greitis”;4”Rūkias”;5”Nenaudojamas”;6”Nenaudojamas”;7”Nenaudojamas”}
85	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusDoorDriver	Vairuotojo durelių būseną	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}“Neprieinama reikšmė”;1”Vairuotojo durys uždarytos”;2”Vairuotojo durys atidarytos”}
86	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusDoorRearLeft	Galinių kairiųjų durų būseną	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}“Neprieinama vertė”;1”Galinės kairės durys uždarytos”;2”Galinės kairės durys atidarytos”}
87	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusDoorRearRight	Galinių dešiniųjų durų būseną	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}“Neprieinama vertė”;1”Galinės dešinės durys uždarytos”;2”Galinės dešinės durys atidarytos”}
88	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusDoorTailCate	Bagazines durų būklę	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}“Neprieinama vertė”;1”Bagazine uždaryta”;2”Bagazine atidaryta”}
89	✓	✗	✗	Būseną transporto priemonėje	StatusDoorFrontLeft	Priekinių kairiųjų durų būseną	integer	0	0	0 [0,1,2]	{0}“Neprieinama reikšmė”;1”Dury uždarytos”;2”Dury atidarytos”}
90	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	ActivationStateFCW	Automatinio avarinio stabdymo (AEB) ir įspėjimo apie priekinį susidūrimą (FCW) sistemos įjungimo / išjungimo būseną	integer	0	0	0 [0,1,3]	{0}“AEB OFF / FCW OFF”;1”AEB OFF / FCW ON”;3”AEB ON / FCW ON”}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Duomenų kategorija	Data Name (English Only)	Apibūdinimas	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Galima vertės reikšmė
91	✓	✗	✗	Transporto priemonės veikimas	StateActivation	Ispėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos (LDw) aktyvinimo būseną	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Nepasiekiamas";1:"Suaktyvinta";2:"Išjungta";3:"Nenaudojama"}
92	✓	✗	✗	Kelionės duomenys & Vairavimo elgsena	StatusSpeedUnit	Transporto priemonės greičio matavimo vienetą	integer	0	0	{0,1}	{0:"Greičio vienetą km/h";1:"Greičio vienetą mph"}
93	✗	✗	✓	Akumuliatoriaus ir įkrovimo informacija	HVACEVStatusofAC	Oro kondicionieriaus įjungimo / išjungimo būseną	integer	0	0	{0,1}	{0:"IŠJUNGTA";1:"JUNGTA"}
94	✗	✗	✓	Akumuliatoriaus ir įkrovimo informacija	EV_HeaterStatus	Šildytuvo įjungimo / išjungimo būseną	integer	0	0	{0,1}	{0:"IŠJUNGTA";1:"JUNGTA"}
95	✓	✗	✗	Būsena transporto priemonėje	StatusDoorPassenger	Keleivio durų būklė	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Neprieinama vertė";1:"Keleivio durys uždarytos";2:"Keleivio durys atidarytos"}
96	✓	✗	✗	Būsena transporto priemonėje	StatusDoorFrontRight	Priekinių dešinės ir kairės pusės durų būseną (atidarytos / uždarytos), rodoma prietaisų skydelyje	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Neprieinama reikšmė";1:"Durys uždarytos";2:"Durys atidarytos"}
97	✓	✗	✗	Būsena transporto priemonėje	PresoakActivationStatus	Nuotolinis oro kondicionavimo sistemos įjungimas	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Išankstinis kondicionavimas draudžiamas";1:"Išankstinis kondicionavimas nevyksta";2:"Išankstinis kondicionavimas vyksta";3:"Nepasiekiamas"}